

Gebrauchsanweisung 465000, 465001, 465002



Lassen Sie die Notfallschlüssel nicht im Tresor!

Um den Tresor zum ersten Mal zu öffnen, entfernen Sie die Abdeckung in der Mitte des Bedienfelds. Nehmen Sie die Schlüssel aus dem mitgelieferten Beutel und stecken Sie sie in das Schloss unter der Abdeckung. Zum Entriegeln drehen Sie den Schlüssel und den Drehknopf auf der linken Seite.



Legen Sie **vier 1,5-V-Batterien** in das **Batteriefach** (auf der Rückseite der Tür) ein. Lassen Sie die Tür offen und ziehen Sie den Schlüssel ab.



Benutzercode festlegen

Drücken Sie den roten Knopf (links an der Türrückseite). Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet auf. Geben Sie den gewünschten 3- bis 8-stelligen Code ein und bestätigen Sie mit der Taste „A“ oder „B“. Es ertönt ein Piepton (zwei Pieptöne). Der Code wurde akzeptiert und gespeichert. Blinkt die gelbe Kontrollleuchte und ertönen drei Pieptöne, wurde der Code falsch eingegeben und der Vorgang muss wiederholt werden.



Öffnen des Safes

Geben Sie den Benutzercode ein. Sie hören einen Piepton und die gelbe Kontrollleuchte blinkt.

Drücken Sie die Taste „A“ oder „B“, um den eingegebenen Code zu bestätigen. Die grüne Leuchte leuchtet auf – nun können Sie den runden Drehknopf drehen, um den Safe zu öffnen.

Bei Eingabe **eines falschen Codes** piept das Gerät fünfmal.

Bei **drei aufeinanderfolgenden falschen Codeeingaben** wird das Bedienfeld für **zwanzig Sekunden gesperrt**.

Den Tresor schließen

Schließen Sie den Tresor mit dem Drehknopf (**gegen den Uhrzeigersinn drehen**).

Warnung

1. **Sollten Sie den Zahlencode vergessen haben**, verwenden Sie die Notfallschlüssel wie beim ersten Öffnen des Safes. Um den Code zurückzusetzen, drücken Sie den roten Knopf auf der Rückseite der Tür.
2. **Ein niedriger Batteriestand wird durch eine rote und eine grüne Kontrollleuchte angezeigt.** Leuchten beide Leuchten gleichzeitig, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Lassen Sie Notfallschlüssel nicht im Tresor!