Liste der Bestandteile für Arbeitsstuhl 117150]
Code 2	Beschreibung	Menge (Stk.)
	Rückenlehne Tulip	1
	Sitzfläche tulip	1
	Haube Snodo	1
208039	Stuhlkreuz	1
208035	Haube für up & down länger	1
208036	Unterhaube der Mechanik	1
208021	Gasdruckfeder schwarz- die Kappe entfernen, falls vorhanden!!!	1
208024	Gasdruckfederhaube teleskopische	1
208026	Kunststoffrolle Durchmesser 11	5
208034	Lama up & down	1
208033	Synchronmechanik	1
	208039 208035 208036 208021 208024 208026 208034	Code 2 Beschreibung Rückenlehne Tulip Sitzfläche tulip Haube Snodo 208039 Stuhlkreuz 208035 Haube für up & down länger 208036 Unterhaube der Mechanik Gasdruckfeder schwarz- die Kappe entfernen, falls vorhanden!!! 208024 Gasdruckfederhaube teleskopische 208026 Kunststoffrolle Durchmesser 11 208034 Lama up & down



- 1. Rollen bzw. Gleiter am Kreuz befestigen
- 2. Auf Gasdruckfeder 2809 die Haube 2900 einstecken
- 3. Gasdruckfeder mit dem Kreuz befestigen
- 4. Sitzfläche auf Gasdruckfeder einstecken
- 5. Auf Synchronmechanik 2711 die Haube 2714 einstecken und mit 4 Schrauben 4,8x1,8 zusammenschrauben. Dann gleich an mit der Rückenlehne befestigte Lama einstecken.

Instandhaltung:

1.. die Oberfläche leicht nur mit lauwarmem Wasser und Spülmittel abwischen (keine organische Lösungsmittel verwenden)

ohne Armlehnen, klein Paket