Liste der Bestandteile für Arbeitsstuhl 117152]
Code 1	Code 2	Beschreibung	Menge (Stk.)
4004		Rückenlehne Tulip	1
4005		Sitzfläche tulip	1
4001		Haube Snodo	1
1045	208039	Stuhlkreuz	1
2713	208034	Lama up & down	1
2711	208033	Synchronmechanik	1
2809	208021	Gasdruckfeder schwarz- die Kappe entfernen, falls vorhanden!!!	1
1022	208022	Verlängerung des Gestells schwarz	1
1023	208023	Stützring chrom/schwarz	1
1103	208027	Gleiter	5
2714	208035	Haube für up & down länger	1
2716	208036	Unterhaube der Mechanik	1



- 1. Rollen bzw. Gleiter am Kreuz befestigen
- 2. Verlängerung 1022 auf das Kreuz und auf das Kreuz Stützring 1023 einstecken
- 3. Gasdruckfeder auf Stützring einstecken
- 4. Sitzfläche auf Gasdruckfeder einstecken 5. Auf Synchronmechanik 2711 die Haube 2714 einstecken und mit 4 Schrauben 4,8x1,8 zusammenschrauben. Dann gleich an mit der Rückenlehne befestigte Lama einstecken **Instandhaltung:**
- 1. die Oberfläche leicht nur mit lauwarmem Wasser und Spülmittel abwischen (keine organische Lösungsmittel verwenden)

Ohne Armlehnen, klein Paket