

Gebrauchsanweisung für den Papierschneider AR-322

Artikelnummer: 223094



Beachten Sie bitte die Instruktionen beim Gebrauch, um Schäden zu vermeiden.

Der Schneider eignet sich vor allem zum Schneiden vom Kanzleipapier und Fotopapier oder kann auch zum Schneiden von dünnen Folien und Filmen verwendet werden, jedoch ist das frühere Abstumpfen des Schneidkopfes zu berücksichtigen. Würden Sie die maximale Höhe des Schnittmaterials (0,8 mm) beachten und keine ungeeigneten Materialien schneiden, bleibt das Messer die längere Zeit scharf. Den Schneider immer auf glatter und stabiler Oberfläche verwenden, um ein Umkippen zu vermeiden.

Halten Sie die Finger, Klamotten, Kleidung, Krawatten und andere Gegenstände sicher weit vom Messer, um Verletzung oder Beschädigung zu vermeiden.

Vermeiden Sie Beschädigungen des Papierschneiders:

- vor dem Schneiden immer Heftklammern und Spangen vom Papier entfernen
 - die Klingen nie mit Öl oder anderen Mitteln schmieren
 - setzen Sie den Schneider keinem Wasser oder Flüssigkeiten aus
 - verwenden Sie keine scharfe Reinigungsmittel, mit einem trockenen und weichen Tuch abwischen.
- Vor allem Vorsicht bei der Reinigung von Klingen.

Beim Gebrauch bitte folgende Instruktionen beachten:

1. Bewegen Sie den Schneidekopf immer von Anfang bis Ende, um die maximale Schnittlänge auszunutzen.
2. Das geschnittene Papier sollte auf die markierten Linien gelegt werden.
3. Bewegen Sie den Schneidekopf in einer schnellen, geraden Bewegung, während Sie ihn mit der Hand nach unten drücken. Wenn der Schneidekopf in einer langsamen ungleichmäßigen / ruckartigen, kreisenden / Bewegung bewegt wird, bekommen Sie keinen geraden Schnitt.
4. Mit dem Schneidekopf ist möglich in beiden Richtungen zu bewegen und schneiden.

ACHTUNG: Die Papierschneider entsprechen strengen Sicherheitsvorschriften.