

Gebrauchsanweisung für den Papierschneider

KW 360, KW 480, KW 670

Beachten Sie bitte die Instruktionen beim Gebrauch, um Schäden und Verletzung zu vermeiden.

- der Schneider ist nur zum Schneiden vom Papier bestimmt, nicht für andere Zwecke verwenden.
- Halten Sie die Finger, Klamotten, Kleidung, Krawatten und andere Gegenstände sicher weit vom Messer, um Verletzung oder Beschädigung zu vermeiden.
- der Schneider ist nicht für Kinder bestimmt!

- lassen Sie nicht die Papierreste mit scharfen Gegenständen entfernen
- den Schneider immer auf trockener, glatter und stabiler Oberfläche verwenden, um das Umkippen zu vermeiden
- hängen oder befestigen Sie den Schneider nicht an die Wand.
- Řezačka je vhodná pouze k vnitřnímu použití. Nepoužívejte venku.

Vermeiden Sie Verletzung:

- den Schneider niemals ohne Schutz-Abdeckung verwenden
- halten Sie den Schneider niemals an der Klinge
- halten Sie den Schneider niemals am Schneidekopf
- Außer Gebrauch muss der Schneidekopf gesichert werden

Vermeiden Sie Beschädigungen des Papierschneiders:

- vor dem Schneiden immer Heftklammern und Spangen vom Papier entfernen
- die Klingen nie mit Öl oder anderen Mitteln schmieren
- setzen Sie den Schneider keinem Wasser oder Flüssigkeiten aus
- verwenden Sie keine scharfe Reinigungsmittel, mit einem trockenen und weichen Tuch abwischen. Vor allem Vorsicht bei der Reinigung von Klingen.

Gebrauch

1. das Papier unter die Druckleiste legen
2. Schiebesperre in die richtige Position einstellen
3. Schneiden Sie das Papier durch Ziehen des Schneidekopfs

Austausch des Schneidkopfs

1. Für Abschrauben der Schrauben benutzen Sie einen Sechskantschraubendreher
2. Vorsichtig den Schneidkopf entnehmen.
3. den Schneidkopf aufstecken. 3.a Stellen Sie sicherm dass die innere Unterlage richtig passt.
4. Mit dem Sechskantschraubendreher verschrauben Sie den Schneidsatz (Schneidkopf auf der Führungsstange).

