

Gebrauchsanweisung für Jolly Textilzange

Artikelnummer: 175022



Platzierung der Etikettenrolle

Stecken Sie Ihren Finger in das Loch der Disc-Abdeckung und ziehen Sie ihn zu sich heran. Der Deckel öffnet sich und Sie können die Scheibe mit den Etiketten nach oben auf den runden Dorn schieben. Schieben Sie den Etikettenstreifen nach innen, so dass er an der Vorderseite der Zange knapp über der Ösentrommel herausragt. Ziehen Sie das Band über die Achse des Schwingfingers, so dass das Bandende den Griff erreicht und schließen Sie die Zange mit dem vorderen Schwingdeckel, den Sie zuvor durch Wegdrücken von der Zange geöffnet haben. Jetzt können Sie den Griff drücken und loslassen, um das Etikett zu drucken, das herausgleitet und bereit ist, auf dem Objekt angebracht zu werden.

Einstellrad einstellen

Die Nummern werden durch Drehen und Verschieben des Einstellrads geändert.

Auswerfen des Etiketts vor der Applikation und Positionierung des Drucks auf dem Etikett

Nach dem Drücken des Griffs löst sich das Etikett vom Führungspapier, gleitet heraus und kann auf das Objekt aufgebracht werden. Die Position des Aufdrucks auf dem Etikett kann durch Lösen der beiden Schrauben an den Seiten des Zifferblatts korrigiert werden. Wenn Sie den Wählblock loslassen und nach unten drücken, wird am unteren Rand des Etiketts gedruckt, während Sie ihn am oberen Rand des Etiketts nach oben ziehen. Die Schrauben müssen wieder ausreichend angezogen werden, damit sich der Aufdruck nicht verschiebt.

Farbwalze ersetzen

Die obere Abdeckung mit dem Farbwalzenhalter wird durch Drücken nach oben geöffnet, die Farbwalze durch Druck aus den Nuten entfernt und eine neue Walze eingesetzt. Es wird nur die Originalwalze mit den gleichen Abmessungen verwendet.

Wartung

Es ist notwendig, die Zange von Zeit zu Zeit mit einer Bürste und Alkohol von Staub und kleinen Verschmutzungen zu reinigen.