

MONTAGEANLEITUNG FÜR TISCHE TENDER



1. Packen Sie alle Bestandteile (Tischplatte, Gestell) und Befestigungsmaterial (Schrauben, Mütter)
2. In die Löcher in der gelieferten Tischplatte schrauben Sie die Mütter
3. Bringen Sie das Gestell an die Tischplatte mit Schrauben in die Mütter durch die Löcher im Gestell



Bild1

