

Montageanleitung für die klappbare Projektionswand

Katalognummer: **420075-420077**

Instalation

Bewegliche Teile müssen höher als 2,5 mm über dem Boden installiert werden. Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Installation. Die Montage an der Wand erfolgt am besten mit zwei Schrauben, wobei der Abstand zwischen den Schrauben in der gleichen Ebene liegen muss.

Nützliche Hinweise

Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie die Leinwand langsam nach unten. Halten Sie dann an, wenn die schwarzen Ränder erscheinen (oder halten Sie an der gewünschten Position an). Die Leinwand sollte automatisch einrasten. Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang. Lassen Sie die Projektionsfläche nach der Benutzung los, sie fährt wieder hoch.

Hinweis

- a) Die Projektionswand darf nicht gebogen werden. Berühren Sie die Oberfläche des Bildschirms nicht mit den Fingern oder harten Gegenständen. Halten Sie die Projektionswand von Gegenständen mit hoher Temperatur oder Feuer fern.
- b) Wenn die Leinwand verschmutzt ist, reinigen Sie sie vorsichtig mit einer Bürste oder Baumwolle. Verwenden Sie keine Bio-Produkte.
- c) Das Herunterziehen der Leinwand muss langsam und senkrecht erfolgen. Wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie an der Leinwand ziehen. Hören Sie auf zu ziehen, wenn der schwarze Rand der Leinwand erscheint oder wenn die Leinwand beschädigt oder eingeklemmt ist.
- d) Stecken Sie die Leinwand nach Gebrauch wieder in die Hülle, um Verunreinigungen zu vermeiden.