

Ein Aluminiumstab wird als Griff für diese Halterungen verwendet!

Befestigung der Stange am Mopphalter:

1. die Überwurfmutter vom Mopphalter abschrauben und den Splint herausziehen.
2. Schieben Sie die Gelenkmutter der Verbindung auf die Unterseite der Aluminiumstange, wobei das Gewinde der Mutter nach unten zeigen muss.
3. die Stange in den oberen, freiliegenden Teil des Gelenks einführen und mit dem Splint sichern. Schrauben Sie die Gelenkmutter auf.

Verwendung:

Achten Sie darauf, dass Sie den passenden Mopp für den Mopphalter verwenden (je nach Art des Aufsatzes und der Größe des Mopps). Die Verwendung eines ungeeigneten Mopps kann den Mopp beschädigen oder ihn völlig unbrauchbar machen.

Vermeiden Sie beim Gebrauch und bei der Aufbewahrung, dass die Mopphalter mit anderen Gegenständen kollidieren oder fallen gelassen werden!

Die Mopphalter F40/F50 und S40/S50 in Kombination mit Moppstiel und Mopp sind für die tägliche Pflege aller wasserwaschbaren Bodenbeläge konzipiert.

Arbeiten mit dem Reinigungset F40/F50:

Nehmen Sie den Mopp während der Arbeit nicht aus dem Mopphalter. Verwenden Sie zum Wischen und Auswringen einen Reinigungswagen und eine geeignete Wringmaschine.

Arbeitsablauf

1. das rote Pedal betätigen und gleichzeitig leicht anheben, um den Mopphalter in die Einweich- und Auswringposition zu bringen.
2. Den Mopp in einem Eimer mit chemischer Lösung ausspülen/einweichen und in einer Auswringmaschine auswringen. (Vorsicht! Achten Sie beim Auswringen in der Auswringmaschine darauf, dass der Mopphalter nicht zwischen die Backen der Auswringmaschine gerät! Dadurch könnten die Backen der Auswringmaschine oder der Mopphalter beschädigt oder zerstört werden).
3. Drehen Sie die Stange um ihre Achse, während Sie den Halter in Richtung Boden bewegen, um den Mopphalter in die horizontale Betriebsposition zu bringen, und sichern Sie ihn durch Drücken der blauen Schiene am Mopphalter. Nach dem Anheben muss der Mopphalter in der Betriebsposition verbleiben (wir empfehlen, diesen Vorgang zunächst mit einem trockenen Mop zu "üben").
4. Jetzt ist das Set bereit zum Nasswischen. Kritzeln Sie dazu imaginär Achten auf den Boden. Nachdem Sie einige Meter gewischt haben, wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1.

Arbeiten mit dem Reinigungset S40/S50:

Der Mopp muss nach jedem Einweichen und Auswringen aus der Halterung genommen werden. Verwenden Sie zum Wischen und Auswringen einen Reinigungswagen und eine entsprechende Auswringvorrichtung oder eine Desinfektionswanne mit Auffangschale. Im Notfall kann der Mopp mit der Hand ausgewrungen werden.

Arbeitsablauf

1. das rote Pedal betätigen und es gleichzeitig leicht anheben, um die Halterung zu lösen.
2. Nehmen Sie den Mopp aus der Halterung, heben Sie ihn gegebenenfalls vom Boden ab, spülen Sie ihn in einem Eimer mit chemischer Lösung aus und wringen Sie ihn in der Auswringmaschine aus. Wenn Sie eine Desinfektionswanne verwenden, legen Sie den gebrauchten Mopp zum späteren Waschen beiseite und nehmen Sie einen neuen Mopp aus der Auffangschale.

3. Legen Sie den gespülten und ausgewrungenen Mopp (oder den Mopp aus dem Abtropfgitter) auf den Boden und stecken Sie den Mopphalter hinein. Bewegen Sie den Stab nach unten, um die Halterung einzurasten.
4. Jetzt ist das Set bereit zum Nasswischen. Kritzeln Sie dazu imaginär Achten auf den Boden. Nachdem Sie ein paar Meter gewischt haben, wiederholen Sie den Arbeitsablauf ab Punkt 1.

Wartung:

Halten Sie alle Gelenke oder beweglichen Teile sauber. Befreien Sie sie regelmäßig von Schmutz, insbesondere von Fasern, Haaren usw. Wenn Sie die magnetische Version des Halters verwenden, müssen Sie auch die Magnetoberfläche und die gegenüberliegenden Metallplatten sauber halten. Vermeiden Sie plötzliche Stöße oder das Fallenlassen der Halterung! Setzen Sie die Mopphalter nicht dem Frost aus!