

Gebrauchsanweisung für den Reinigungswagen

Katalognummer: 101613

Lagerung

Lagern Sie den Wagen an einem trockenen Ort.

Montage

Der Wagen wird zusammengeklappt geliefert.

Vorgang

In den Wagen muss ein 120-l-Plastiksack gelegt werden. Legen Sie den Beutel ein, indem Sie den oberen Rahmen öffnen, den Beutel einlegen

Reinigung

Die Wagen können mit einem feuchten Tuch mit leichtem Zusatz von Reinigungsmittel abgewischt oder mit Druckwasser gereinigt werden.

Wartung

Der Wagen ist während seiner gesamten Lebensdauer wartungsfrei. Der Wagen muss regelmäßig überprüft werden und der Reifendruck muss auf 0,2 MPa aufgefüllt werden. Höhere Drücke können zu Reifenpannen und vor allem zur Zerstörung der Radscheibe führen.