

# BEDIENUNGSANLEITUNG

**!! ACHTUNG:** Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination einstellen wollen.

Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen zurückzuführen sind.

Bitte beachten Sie, dass Ihre box mit dem werksseitigen Code:

- 0 - 0 - 0 - 0 - ausgeliefert wird und Sie aus Sicherheitsgründen einen persönlichen Code einstellen müssen.

## 1. ERSTMALIGE ÖFFNUNG

- Geben Sie Ihre box in eine aufrechte Position.
- Drehen Sie das Zahlenschloss bis der werksseitige Code - 0 - 0 - 0 - 0 - bei der Öffnungsmarkierung steht.
- Drücken Sie nun die Öffnungstaste (Fig. A) nach unten.
- Sie können nun die Front nach vorne weggeben.

## 2. EINSTELLEN EINES PERSÖNLICHEN CODES

- Wählen Sie einen persönlichen vierstelligen Code aus (Verwenden Sie keine Geburtstage oder ähnliche bekannte Daten).
- Schieben Sie den Umstellschalter an der Rückseite der Front in Pfeilrichtung (Fig. B).
- Drehen Sie das Zahlenschloss bis der von Ihnen gewählte vierstellige Code bei der Markierung steht.
- Schieben Sie den Umstellschalter an der Rückseite der Front in die Ausgangsposition zurück (entgegen der Pfeilrichtung).
- Ihr neuer Code ist somit eingestellt.

## 3. ÖFFNUNG

- Drehen Sie das Zahlenschloss bis der von Ihnen gewählte vierstellige Code bei der Öffnungsmarkierung steht.
- Drücken Sie nun die Öffnungstaste (Fig. A) nach unten.
- Sie können nun die Front nach vorne weggeben.

