

# Gebrauchsanweisung für die Fasskarre

---

Katalog Nr.: 101091, 101093



## Hinweis:

- Fasskarre - ist ausschließlich für die Handhabung und den Transport von Fässern konzipiert.
- Die Tragfähigkeit des Ruders beträgt 300 kg. Überschreiten Sie unter keinen Umständen die zulässige Belastbarkeit des Fasses.
- Die Handhabung des Fasses darf nur von einer Person durchgeführt werden, die für die Handhabung der Last ausreichend qualifiziert ist.
- Transportieren Sie unter keinen Umständen Personen auf der Fasskarre.
- Jegliche Änderungen oder Eingriffe in die Struktur des Ruders sind verboten.

## Handhabung des Fasses

- Schieben Sie den unteren Fuß der Karree unter das Fass (heben Sie das Fass an)
- Lösen Sie die Schraube des Haltezahns und bringen Sie ihn so in Position, dass er den Rahmen des Fasses hält. Ziehen Sie die Schraube wieder fest an.
- Ziehen Sie den Griff und bringen Sie das Fass in die Transportstellung, so dass das Hilfsschwenkrad den Boden berührt.
- Transportieren Sie das Fass nur in einer Position, in der das Hilfsrad den Boden berührt.
- Zum Abstellen des Fasses heben Sie das Fass am Griff an und stellen es auf den Boden, lösen Sie die Halteschraube und lassen Sie das Fass los. Schieben Sie den unteren Fuß des Transportwagens unter dem Fass hervor.