

Gebrauchsanweisung für den Fasswagen

Katalog Nr.: 101094



Lagerung

Lagern Sie den Wagen bei Temperaturen bis zu 50°C in einer trockenen Umgebung. Höhere Lagertemperaturen wirken sich negativ auf die Gummiradmanschetten und die Fettpatronen in den Lagern aus.

Betrieb

Der Wagen ist für den Transport von Stahlfässern bis zu 300 kg ausgelegt. Der angehobene Wagen wird in vertikaler Position am Fass befestigt, seine Füße werden unter das Fass geschoben, das Fass wird mit Zähnen gesichert und der Wagen auf die Räder gekippt. In dieser Position kann das Fass um die eigene Achse gedreht werden, um den Inhalt zu entnehmen. Der Wagen ist mit einem Kunststoffbehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 5 Litern ausgestattet, um versehentliche Leckagen während der Flüssigkeitsentnahme aufzufangen, die Beständigkeit des Behälters gegen aggressive Flüssigkeiten ist nicht garantiert. Der Wagen ist für die stoßfreie Handbeschichtung bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h ausgelegt. Der Wagen ist nicht für den Transport von Personen oder Tieren bestimmt.

Reinigung

Der Wagen kann mit einem feuchten Tuch mit leichtem Zusatz von Reinigungsmittel abgewischt werden, außer an den Radlagern, wo kein Wasser eindringen darf.

Wartung

Die Fettfüllungen der Lager reichen für die gesamte Lebensdauer des Wagens, müssen jedoch bei einem Unfall, bei Wassereinbruch oder bei offensichtlichen Verunreinigungen dieser Oberflächen ausgetauscht werden.

Sicherheit

Die oben genannten Hinweise müssen während des Betriebs beachtet werden, um insbesondere eine Überlastung des Wagens zu vermeiden:

- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit belasten Sie den Wagen nicht mit Stößen
- Überschreiten Sie nicht die Höchstgeschwindigkeit
- Verwenden Sie keinen beschädigten Wagen

Technische Parameter

Maße bxhxl	730 x 450 x 1500 mm
Tragfähigkeit	300 kg
Raddurchmesser	260 mm