

Gebrauchsanweisung für den Fasswagen

Katalog Nr: 101096



Lagerung

Lagern Sie den Wagen bei Temperaturen bis zu 50°C in einer trockenen Umgebung. Höhere Lagertemperaturen wirken sich negativ auf die Gummiradmanschetten und die Fettpatronen in den Lagern aus

Betrieb

Der Wagen ist für den Transport von Stahlfässern bis zu 300 kg ausgelegt. Der angehobene Wagen wird in vertikaler Position am Fass befestigt, seine Füße werden unter das Fass geschoben, das Fass wird mit Zähnen gesichert und der Wagen auf die Räder gekippt. In dieser Position kann das Fass um die eigene Achse gedreht werden, um den Inhalt zu entnehmen. Der Wagen ist für die stoßfreie Handbeschichtung bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h ausgelegt. Der Wagen ist nicht für den Transport von Personen oder Tieren bestimmt.

Reinigung

Der Wagen kann mit einem feuchten Tuch mit leichtem Zusatz von Reinigungsmittel abgewischt werden, außer an den Radlagern, wo kein Wasser eindringen darf.

Wartung

Die Fettfüllungen der Lager reichen für die gesamte Lebensdauer des Wagens, müssen jedoch bei einem Unfall, bei Wassereintrich oder bei offensichtlichen Verunreinigungen dieser Oberflächen ausgetauscht werden.

Sicherheit

Die oben genannten Anleitungen müssen während des Betriebs beachtet werden, um insbesondere eine Überlastung oder ein Umkippen des Wagens zu vermeiden:

- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit und setzen Sie den Wagen keinen Stößen aus.
- Überschreiten Sie nicht die Höchstgeschwindigkeit
- Verwenden Sie keinen beschädigten Wagen

Technische Parameter

Maße bxhxl	590 x 450 x 900 mm
Tragfähigkeit	300 kg
Gewicht	17 kg
Raddurchschnitt	2x 200mm; 1x 160 mm