

Bedienungsanleitung für die Smart Wall Farbe

Katalognummer: 380009, 380010, 380011, 380012, 380013, 380014

1. MESSEN SIE DIE FLÄCHE

Messen Sie sorgfältig den Bereich, auf den Sie die Farbe auftragen werden, um sicherzustellen, dass Sie genügend Farbe haben.

Tragen Sie die Farbe nicht auf eine größere Fläche als empfohlen auf.

2. BEREITEN SIE DIE OBERFLÄCHE GRÜNDLICH VOR

Die Smart Wall Farbe wird nur so glatt wie die vorbereitete Oberfläche.

2A. NEUE GIPSKARTONWAND

Vor der Verwendung der Grundierung muss die neue Gipskartonwand gründlich für den normalen Gebrauch vorbereitet werden. D.h. Verspachtelte und glatt geschliffene Fugen der einzelnen Platten, penetriert mit einem universellen Penetrationsanstrich, der die unterschiedliche Saugkräfte der Oberflächen vereinheitlicht und reduziert. Die Wand muss auch mit einer ausreichenden Anzahl von Schichten Innenfarbe gestrichen werden. Wenn die ideale Oberfläche die gleiche Saugfähigkeit aufweist, sollten zwei Schichten ausreichen.

2B. ALTE BESTEHENDE GIPSKARTONWAND / ZUVOR VERPUTZT

Entfernen Sie beschädigte alte Farbe.

Füllen Sie alle Unvollkommenheiten mit Malerkitt.

Schleifen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier, entfernen Sie Staub und streichen Sie die Oberfläche mit einer universellen Penetration, die die unterschiedliche Saugfähigkeit der Oberfläche vereinheitlicht und reduziert.

2C. ZIEGELMAUER (WAND), STUCK ODER ANDERWEITIG RAUE WAND

Entfernen Sie beschädigte alte Farbe.

Füllen Sie alle Unebenheiten mit Malerspachtel, mit Schleifpapier abschleifen und den Vorgang so lange wie nötig wiederholen, um Staub zu entfernen – das Ergebnis muss eine perfekt glatte Oberfläche sein.

Wenn es sich um Stuck oder eine rauere Wand handelt, empfehlen wir, die gesamte Oberfläche mit Gipskartenspachtel zu verspachteln und 24 Stunden trocknen zu lassen.

Schleifen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier, entfernen Sie Staub und penetrieren Sie die Oberfläche mit einem universellen Penetrationsanstrich, der die unterschiedliche Saugfähigkeit der Oberfläche vereinheitlicht und reduziert.

WENN SIE EINE FARBIGE SMART WALL FARBE WOLLEN (TRANSPARENTE VARIANTE), TRAGEN SIE DEN VON IHNEN GEWÄHLTEN FARBTON AUF DIE VORBEREITETE OBERFLÄCHE AUF UND FAHREN SIE DANN MIT SCHRITT 3 FORT. EINIGE FARBEN, WIE GELB ODER ROT MÜSSEN MEHRMALS AUFGETRAGEN WERDEN, UM EINE GLEICHMÄSSIGE UND GESÄTTIGTE FARBE ZU ERREICHEN.