

Gebrauchsanweisung für den Kettenzug

Katalognummer: 2340046



Beschreibung

- Kettenzug mit Gliederkette
- robuste Stahlkonstruktion
- schwenkbarer Aufhängehaken
- Kettenlänge 1,5 m, andere Kettenlängen auf Anfrage
- nur für vertikalen und horizontalen Zug ausgelegt

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Anzahl der Kettenstränge
R-DG 7.5	750	1
R-DG 15	1500	1
R-DG 30	3000	1
R-DG 60	6000	2
R-DG 90	9000	3

Sicherheitshinweise

- Der Hebelzug ist zum Heben, Ziehen und Spannen bis zu der auf dem Typenschild angegebenen maximalen Tragfähigkeit geeignet. Er darf nicht für schwerere Lasten verwendet werden. Vergrößern Sie nicht die Hebelwirkung des Hebers, indem Sie den Hebel verlängern.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und nicht beschädigt ist. Die Kette muss gut geschmiert sein.
- Prüfen Sie, ob die Haken befestigt sind und ob die Sicherheitsverschlüsse funktionieren. Überprüfen Sie Ketten und Haken auf Verschleiß, Bruch, Biegung oder Risse. Das lose Ende der Kette muss mit einer Abschlusskappe versehen werden. Verwenden Sie den Heber nicht zum Heben von Personen.
- Stellen Sie sich beim Heben immer seitlich von der Last auf.
- Es ist strengstens untersagt, Lasten über Personen zu heben. Die Tragkette muss eine gerade Linie mit dem Lasthaken und der Last bilden.
- Die Kette darf nicht verdreht sein. Die Kette und der Haken allein dürfen nicht um die Last gewickelt werden.
- Achten Sie beim Sichern der Ladung darauf, dass Sie die Sicherung am Haken schließen. Der Heber muss vor Schmutz und Staub geschützt werden. Vermeiden Sie Schäden am Heber durch Stöße.

Gebrauchsanweisung

Wenn die oben genannten Punkte erfüllt sind und die Last sicher am Haken befestigt ist, können Sie sie mit einer Bewegung des Hebels ziehen oder klemmen. Wählen Sie die richtige Position des Schalters, der sich am Hebel befindet und drei Stellungen hat.

Die linke Position ist für das Heben und die rechte Position für das Ablassen. Die Position in der Mitte ist der Leerlauf. In dieser Position können Sie das Handrad benutzen, um die Kette auf die gewünschte Höhe zu bringen, wenn sie nicht belastet ist. (Drehen Sie das Handrad um eine Vierteldrehung nach rechts).

Verwenden Sie niemals die Leerlaufposition, wenn der Wagenheber unter Last steht.

Wartung / Kontrolle

Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften. Lassen Sie den Heber mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen. Überprüfen Sie außerdem den Heber vor jedem Gebrauch auf Verschleiß oder Beschädigung. Vergewissern Sie sich, dass der Heber fehlerfrei und ohne Reibung arbeitet:

- Das Last-/Typenschild muss deutlich lesbar sein.
- Überprüfen Sie sowohl den oberen als auch den unteren Haken auf Risse, Biegungen und Knicke.
- Prüfen Sie alle Sicherungen.
- Die Kette muss ausreichend geschmiert, rost- und schmutzfrei sein, und die Glieder dürfen nicht abgenutzt sein.
- Alle Befestigungen und Verbindungen müssen ausreichend fest angezogen sein.

Entsorgung

Bringen Sie das ausrangierte Produkt zu einem Abfallentsorgungsunternehmen.