

Gebrauchsanweisung (110003)

Beachten Sie alle Bedienungshinweise.

Sicherheitshinweise

- Nur in einer trockenen Umgebung verwenden, vor Staub, Schmutz und hohen Temperaturen schützen
- Öffnen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Überlassen Sie die Reparatur einem autorisierten Servicecenter
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es reinigen oder über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- **Hinweis! Das Gerät gehört nicht in die Hände von Kindern**

