

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG DER MAGNETISCHEN TAFEL ZUM BESCHREIBEN MIT MARKER



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben.

Da sich die Oberfläche mit der Zeit abnutzt, empfehlen wir die Tafel nicht für den intensiven Gebrauch, insbesondere in Schulen. Bei sehr intensiver Nutzung kann die Lebensdauer der Tafeloberfläche weniger als 3 Monate betragen.

Verwenden Sie auf der Tafeloberfläche nur die in dieser Gebrauchsanweisung empfohlenen Marker, Wischer, Reinigungsmittel und Hilfsmittel. Wenn die Tafel durch andere Gegenstände beschädigt wird, kann eine Reklamation nicht anerkannt werden.

ANWEISUNGEN FÜR BENUTZER

1. Erstmalige Nutzung der Tafel - führen Sie zunächst folgende Schritte durch:

- Reinigen Sie die Tafeloberfläche mit einem Whiteboard-Reiniger - sie kann mit Schmutzresten von der Herstellung, Verpackung oder Montage verunreinigt sein. Wir empfehlen einen Reiniger auf Alkoholbasis. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Reinigungsmittel mit Seifenlauge oder Lösungsmittel. Das Scheuermittel kann die Oberfläche der Tafel beschädigen, und es kann schwierig sein, die Tafel nach der Verwendung eines Produkts mit Seifenlauge abzuwischen. Lösungsmittel kann die Oberfläche angreifen und damit vollständig zerstören.

Tipp! Für eine perfekte und einfache Reinigung und Entfettung der Tafeloberfläche verwenden Sie das Reinigungsspray **ekoTAB® Cleaner** mit hervorragender Benetzbarkeit und Sprühkopf für eine einfache Anwendung.

- Tragen Sie den gewählten Reiniger auf die Oberfläche der Tafel auf und lassen Sie ihn etwa eine halbe Minute einwirken. Wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir, den Reiniger länger einwirken zu lassen. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die Oberfläche vollständig sauber ist.

2. Nutzung der Tafel:

Um eine problemlose Nutzung der Tafel zu gewährleisten, müssen folgende Regeln beachtet werden:

- Beschreiben Sie die Oberfläche nur mit Markern, die für das Schreiben auf Whiteboards vorgesehen sind (die Marker sind vom Hersteller für diesen Zweck sichtbar gekennzeichnet). Das Geschriebene mit einem weichen, trockenen Tuch immer erst nach dem Trocknen abwischen. Beim Abwischen nicht getrockneter Schrift können Schlieren auf der Oberfläche der Tafel entstehen.

Tipp! Zum gründlichen und schonenden Abwischen der Tafeloberfläche empfehlen wir einen **Magnetischen Wischer ekoTAB® - fix** mit austauschbaren Wischeinsätzen.

- Für ein einfaches und gutes Abwischen der Tafel ist wichtig:
 - nicht mit einem fast leeren Marker zu schreiben. Wenn der Markerstrich schwach ist, neigt man dazu, mehr Druck auf den Marker auszuüben, was zum Ausfransen und zur Beschädigung der Spitze sowie zum Abrieb der Oberfläche der Tafel führt.
 - Achten Sie darauf, dass die Wischtücher oder Wischeinsätze regelmäßig gewechselt werden, um Schlieren auf der Funktionsfläche zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der Wischeinsatz durch den Gebrauch nicht zu dünn geworden ist. Die Oberfläche der Tafel könnte beschädigt werden.

Tipp! Wir empfehlen das **BT-Grundset** oder das **BT+ -Set** in einem eleganten Kunststoffkoffer. Die Sets enthalten alles, was Sie für die Nutzung und die komfortable Wartung benötigen. Sie können verbrauchte Artikel leicht wieder ersetzen und haben immer alles, was Sie brauchen, griffbereit und funktionsfähig.

- Während des Gebrauchs bildet sich ein dünner Film auf der Oberfläche, an dem Staub und Partikel, die in der Luft herumwirbeln, haften bleiben. Nach einiger Zeit ist es daher notwendig, die Oberfläche der Tafel wieder in ihren Grundzustand zu versetzen. Schlecht

löschrare Schrift ist ein Zeichen dafür, dass die Oberfläche gründlich gereinigt werden muss. Die Notwendigkeit einer wiederholten Reinigung hängt von der Nutzungsintensität und der Sauberkeit der Umgebung ab, in der sich die Tafel befindet. Die Tafel sollte etwa alle zwei bis vier Wochen gereinigt werden, siehe Abschnitt 1. dieser Gebrauchsanweisung - ANWEISUNGEN FÜR BENUTZER.

-
- Verwenden Sie niemals Zeichengeräte ohne Schutzelemente - Lineale, Dreiecke und Winkelmesser müssen mit weichen Auflagepolstern versehen sein. Der Zirkel darf keine Spitze haben, sondern muss mit einem Saugnapf oder einem ähnlichen System befestigt werden, das die Oberfläche der Tafel nicht beschädigt.
 - Achten Sie bei der Verwendung von Magneten darauf, dass Sie die Oberfläche der Tafel nicht zerkratzen. Wir empfehlen, Magnete nicht direkt auf der Oberfläche zu verwenden, sondern nur Papier damit zu befestigen. Legen Sie Magnete, die Sie nicht benutzen, auf die Ablagefläche der Tafel.

INSPEKTIONS- UND WARTUNGSPLAN

Um die einwandfreie Funktion und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten, muss der Betreiber die folgenden Hinweise beachten.

1. Vor jeder Benutzung der Tafel:

- Prüfen Sie, ob die Tafel fest an der Wand, dem Hebe- oder einem anderen System angebracht ist, so dass während der Benutzung keine Gefahr für den Benutzer oder andere Personen besteht. Zum Beispiel durch Herunterfallen der Tafel. Besteht das Risiko einer Gefährdung von Personen, müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, um dieses Risiko zu beseitigen.
- Führen Sie eine Sichtkontrolle des Produkts durch, um festzustellen, ob es in gutem Zustand ist und keine Anzeichen von Schäden aufweist. Im Falle einer Beschädigung des Produkts sind unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Schäden zu verhindern.

2. Monatliche Kontrolle - 1 x pro Monat:

- Sicherheitsüberprüfung der Tafel durchführen.
 - Festigkeit der Installation zu überprüfen. Dies bedeutet, dass physisch geprüft werden muss, ob die Tafel fest genug an der Wand, dem Hebe- oder einem anderen System befestigt ist, um sicherzustellen, dass sie sich nicht lösen und herunterfallen kann. Es ist notwendig, insbesondere das Spiel und die Vibrationen zu bewerten. Diese entstehen, wenn eine angemessene Kraft in vertikaler, horizontaler Richtung und senkrecht zu diesen Richtungen auf die Tafel ausgeübt wird. Prüfen Sie anschließend, ob sich die Befestigungspunkte geändert haben und ob sie die Tafel fest genug in ihrer Position halten.
 - Kontrollieren Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Tafel und ihrer Ausrüstung. Insbesondere die Oberfläche, die umlaufenden Schienen und die Ablageflächen. Auch das Spiel und die Befestigung der Drehscharniere und anderem Zubehör. Prüfen Sie die Festigkeit und Dichtheit von Randleisten und Ecken.
- Lassen Sie die bei der Inspektion festgestellten Mängel unverzüglich durch ein Fachunternehmen beseitigen und sorgen Sie dafür, dass bis zur Beseitigung der Mängel keine Gesundheits- oder Sachschäden entstehen.

3. Monatliche Wartung - 1x pro Monat:

Führen Sie eine gründliche Reinigung der Oberfläche und des Rahmens der Tafel durch, um die Eigenschaften und das ästhetische Aussehen der Tafel wiederherzustellen und so die Haltbarkeit und den Nutzwert des Produkts für viele Jahre zu erhalten.

- Reinigen Sie die Oberfläche der Tafel, siehe Punkt 1. dieser Gebrauchsanweisung - ANWEISUNGEN FÜR BENUTZER.
 - Reinigen Sie den Tafelrahmen und anderes Zubehör. Wir empfehlen auch das *ekoTAB® Cleaner*-Spray oder ein anderes Reinigungsmittel für Metall- oder Kunststoffoberflächen. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Lösungsmittel. Selbst sehr milde Scheuermittel können die Oberfläche zerkratzen.
-