

ÜBERSETZUNG DER GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DEN SCHLÜSSELSAFE

Öffnen des Safes

1. Schieben Sie die Abdeckung der Nummernscheibe ab
2. Drehen Sie die Nummernscheibe auf die Kombination 0-0-0-0 (der vom Hersteller eingestellte Code)
3. Schieben Sie den Hebel zum Öffnen der Tür nach unten, um den Tresor zu öffnen

Einstellen eines eigenen numerischen Codes

1. Öffnen Sie den Safe (siehe oben)
2. Auf der Innenseite befindet sich eine Taste mit der Aufschrift „RESET“. Schieben Sie diese Taste von der Position A auf die Position B. Schließen Sie die Tür nicht und stellen Sie den neuen Code auf der Nummernscheibe ein (vergewissern Sie sich, dass die Nummern genau eingestellt sind) und bringen Sie dann die RESET-Taste von der Position B auf die Position A zurück. Vergewissern Sie sich, dass sich die Taste wieder vollständig in Position A befindet.



Schließen Sie dann die Tür des Safes und drehen Sie die Nummernscheibe auf eine beliebige Kombination, um den von Ihnen eingestellten Code zu verbergen.

3. Drücken Sie die Abdeckung der Nummernscheibe zurück

TESTEN SIE VOR DER MONTAGE DES SAFES AN EINER FESTEN STELLE (WAND, PFOSTEN) DIE KORREKTE FUNKTION DES SAFES!

Hinweis

1. Lassen Sie die Abdeckung immer eingeschoben, um Witterungsschäden an der Nummernscheibe zu vermeiden
2. Stellen Sie keinen einfachen Code ein, der aus vier gleichen Zahlen besteht (zum Beispiel 1-1-1-1)
3. Wir empfehlen, die Nummernscheibe mindestens einmal pro Woche zu drehen, damit das leichte Drehen aufrechterhalten wird