



Tacker KW trio 8534 - Gebrauchsanweisung

Beschreibung:

Leistungsstarker Tacker zum Befestigen von Dekostoffen, Folien und Kartons. Frontbefüllung von Klammern, feste hochwertige Konstruktion Heftklammern:53/6-14, 23/6-14

Das Werkzeug ist nur für die Befestigung von weichen Materialien wie Papier, PE-Folie, Textilien und anderen Kunststoff- und Dekorationsmaterialien auf einem ausreichend dicken Holzuntergrund bestimmt. Das Werkzeug fixiert die oben genannten Materialien mit einer Stahlklammer, die durch den Federmechanismus des Werkzeugs mit hoher Geschwindigkeit in das Material gedrückt wird, auf dem Untergrund.

Warnung:

Beachten Sie die Arbeitssicherheit und die Anweisungen, es besteht z. B. die Gefahr, Gliedmaßen und andere Körperteile zu verletzen, das Augenlicht oder das Gehör zu schädigen. Schutzausrüstung tragen. Vergewissern Sie sich, dass keine anderen Personen in der Nähe sind, die verletzt werden könnten, wenn Sie den Tacker benutzen. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen auf, die mit der Bedienung nicht vertraut sind. Dieses Produkt ist in den Händen von unqualifiziertem Personal gefährlich. Richten Sie einen Tacker niemals auf eine andere Person oder auf sich selbst.

Verwendung:

Verwenden Sie das richtige Heftgerät für Ihre Anwendungen, es wird die Arbeit besser und sicherer für die Anwendungen erledigen, für die es konzipiert ist. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das geheftete Produkt aus und verwenden Sie den Tacker nicht für einen Zweck, für den er nicht bestimmt ist. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen auf. Halten Sie Ihr Heftgerät mit größter Sorgfalt sauber und in gutem Zustand. Verwenden Sie kein beschädigtes oder abgenutztes Produkt Überprüfen Sie das Heftgerät vor dem Gebrauch immer auf falsche Ausrichtung oder Verklemmung beweglicher Teile, Beschädigung einzelner Teile und andere Umstände, die den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Heftgeräts beeinträchtigen können. Verwenden Sie nur die vom Lieferanten für Ihr Modell empfohlenen Original-Heftklammern. Heftklammerbefüllung: Halten Sie den Hefter mit dem Druckhebel nach unten und der Ablage in horizontaler Position. Drücken Sie den Hebel am Ende des Tackers in Richtung des Klammersausgangs und ziehen Sie den Druck wie gezeigt von vorne weg. Ziehen Sie die gesamte Druckplatte bis zum Anschlag. Kippen Sie das Gerät, um die restlichen Heftklammern aus dem Fach zu entfernen und die richtige Heftklammer einzusetzen. Falsche Position der Heftklammern führt zu einer Fehlfunktion des Heftgeräts.