

Gebrauchsanleitung für Gabelhubwagen

Steuerung des Palettenwagens

Am Griff befindet sich ein Bedienhebel, der in folgende Positionen eingestellt werden kann:

LIFT – in dieser Position erfolgt das Anheben der Gabeln des Wagens

LOW – entlädt das Ventil und senkt die Gabeln ab

NEUTRAL – neutrale Position zum Einstellen beim Fahren mit dem Wagen

Wenn Sie den Wagen nicht benutzen, senken Sie die Gabeln in die unterste Position und stellen Sie den Steuerhebel auf NEUTRAL. Auf dem Wagen sollte kein Gewicht lasten, wenn er ruht.

Inspektion und Wartung

Öl

Prüfen Sie das Hydrauliksystem auf Ölleckagen. Die gesamte Ölfüllung im Hydraulikkolben beträgt 300 ml. Zum Nachfüllen des Öls Motoröl oder Hydrauliköl mit einer Viskosität von 30 cst bei 40°C verwenden. Im Falle eines Öllecks stellen Sie den Betrieb des Wagens ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Räder

Achten Sie bei der täglichen Inspektion auf die Räder, entfernen Sie aufgewickelte Fasern usw. Verwenden Sie Motoröl oder Fett, um die beweglichen Teile des Wagens zu schmieren.

Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Versuchen Sie nicht, den Wagen zu reparieren, wenn Sie nicht dafür geschult und autorisiert sind.

Sicherheit am Arbeitsplatz

- Vor Beginn der Arbeiten muss sich der Bediener mit der Bedienung des Wagens vertraut machen
- Überprüfen Sie den technischen Zustand des Wagens vor Beginn der Arbeit (Räder, Gabeln, Hebemechanismus)
- Benutzen Sie den Wagen nicht auf abschüssigen Flächen
- Treten Sie nicht auf die Gabeln des Wagens
- Bei Arbeiten in kalten oder heißen Umgebungen können die Metallteile des Wagens und insbesondere der Griff sehr kalt oder heiß werden
- Für die Arbeit mit dem Wagen und die Handhabung empfehlen wir Arbeitshandschuhe
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Tragfähigkeit des Wagens
- Die Last muss gleichmäßig auf die Gabeln verteilt werden.
- Beim Bewegen des Wagens muss der Arbeiter eine ausreichende Sicht haben