

Bedienungsanleitung für den Bandabwickler

Katalognummer: 101339, 101340



Lagerung

Lagern Sie den Abwickler bei Temperaturen bis zu 50 °C in einer trockenen Umgebung

Betrieb

Die Abwickler sind mit einem Hohlraumträger aus PE-Band ausgestattet, der die Installation einer Hohlraumbreite von 150 und 180 mm ermöglicht. Die Neuausrichtung erfolgt durch Einsetzen oder Entfernen von 30 mm langen Distanzrohren an den Spreizholmen des Abwickelkreuzes. Wir ergänzen die Mittelschraube nach Bedarf durch einen Nylonblock, der auf der Achse aufgereiht ist, um durch Festziehen der Kunststoffmutter eine Bremswirkung zu erzielen. Durch Verschieben der Abstandhaltedornen in den Löchern des Kreuzes erreichen wir drei verschiedene Durchmesser für den Hohlraum, 200, 300 und 400 mm.

Reinigung

Der Abwickler kann mit einem feuchten Tuch mit leichtem Reinigungsmittelzusatz abgewischt werden.

Wartung

Der Abwickler benötigt während seiner gesamten Lebensdauer keine Wartung, mit Ausnahme der Einstellung der Bremswirkung der Zentralmutter, die beim Austausch der Spule immer erforderlich ist.

Sicherheit

Halten Sie beim Arbeiten mit dem Abwickler einen ausreichenden Abstand des Abwickelkreuzes zu den Personen ein, damit diese beim Ziehen des Bandes nicht erwischt werden, und ziehen Sie das Band nicht zu stark, damit der Abwickler nicht kippt.

Technische Parameter:

Spule	200 – 400 x 150 – 180 mm
Gewicht	10 kg
Abmessung	880 x 320 x 620 mm