

Gebrauchsanweisung für den Platten-Wagen

Katalog Nr.: 101330



Lagerung

Lagern Sie den Wagen bei Temperaturen bis zu 50°C in einer trockenen Umgebung, insbesondere im Hinblick auf die tragende Fläche, die aus feuchtigkeitsbeständiger Faserplatte besteht. Höhere Lagertemperaturen wirken sich nachteilig auf die Gummiräder und die Fettfüllung der Lager aus. Das Gleiche gilt für den Ständer, mit Ausnahme der Räder.

Betrieb/Verwendung

Der Wagen ist für den Transport von flachen Lasten mit einem Gewicht, das die vorgeschriebene Tragfähigkeit des Typs nicht überschreitet, in überdachten Räumen mit ebenem und ausreichend festem Boden bestimmt. Sie ist nicht für den Betrieb auf abschüssigem Gelände oder in unwegsamem Gelände vorgesehen. Der Wagen ist für die stoßfreie manuelle Handhabung bis zu einer Geschwindigkeit von 6km/h ausgelegt.

Der Wagen ist nicht für den Transport von Personen oder Tieren bestimmt.

Reinigung

Der Wagen kann mit einem feuchten Tuch mit leichtem Zusatz von Reinigungsmittel abgewischt werden, mit Ausnahme der Fuge um die Lagerfläche, wo kein Wasser und keine Radlager eindringen dürfen.

Wartung

Die Fettfüllungen der Lager reichen für die gesamte Lebensdauer des Wagens, müssen jedoch bei einem Unfall, bei Wassereintrich oder bei offensichtlichen Verunreinigungen dieser Oberflächen ausgetauscht werden.

Sicherheit

Während des Betriebs müssen die oben genannten Anweisungen beachtet werden, um eine Überlastung oder ein Umkippen des Wagens und des Ständers zu vermeiden, insbesondere

- die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten und den Wagen nicht mit Stößen belasten

- Überschreiten Sie nicht die Höchstgeschwindigkeit.

- den Wagen nicht exzentrisch belasten, d.h. der Schwerpunkt des gelagerten Brettes darf nicht außerhalb des Wagens liegen (z.B. extrem hohe Bretter)

- Verwenden Sie keinen beschädigten Wagen.

Technische Parameter

Abmessung	b 800 h 1800 l 1200 mm
Tragfähigkeit	600kg
Gewicht kg	82
Räder	φ200 mm