

Gebrauchsanweisung für Werkstattwagen



Beschreibung

Der Werkstattwagen hat eine geschweißte Konstruktion aus 1 mm dickem Stahlblech. Die Schubladen befinden sich auf hochwertigen kugelgelagerten Schubladen mit 95% Auszug, deren Innenraum mit Gummipuffern ausgestattet ist. Die Schubladen sind gegen selbständiges Öffnen gesichert und durch ein zentrales Zylinderschloss abschließbar, für das serienmäßig zwei Schlüssel mitgeliefert werden. Die unteren Ecken der Wagenstruktur sind mit Schutzvorrichtungen versehen, um eine Beschädigung der Struktur bei unvorsichtiger Handhabung zu verhindern. Die obere Ablagefläche ist aus haltbarem ABS-Kunststoff gefertigt.

Änderungen, Modifikationen oder Eingriffe in das Produkt selbst sind nicht zulässig. Wenn das Produkt für andere als die angegebenen Zwecke verwendet wird, kann es beschädigt werden!

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Hinweise zur ordnungsgemäßen Handhabung übernimmt der Händler keine Verantwortung für Verletzungen oder Sachschäden. Solche Fälle können nicht geltend gemacht werden.



- Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten den technischen Zustand des Wagens
- Das Gerät ist kein Spielzeug, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nach dem Auspacken nicht unbeaufsichtigt, es kann für Kinder gefährlich werden.
 - - Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, vermeiden Sie eine versehentliche Verwendung. Ein sicherer Betrieb kann nicht garantiert werden, wenn das Produkt nicht in Ordnung ist:
 - Sichtbar beschädigt
 - Funktioniert nicht richtig
 - Langfristige Lagerung unter schlechten Umgebungsbedingungen
 - Während des Transports einer schweren Belastung ausgesetzt
- Wartung oder Reparaturen dürfen ausschließlich von einer qualifizierten Person oder einem autorisierten Händler durchgeführt werden.
- - Setzen Sie den Wagen keinen Stößen aus
- Das Produkt ist nicht für Den Transport von Personen oder Tieren bestimmt
- Benutzen Sie den Wagen nicht auf geneigten Flächen

Der Wagen ist für das stoßfreie Fahren auf ebenen, festen Untergründen bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h ausgelegt

Lagerung

Lagern Sie den Wagen in einer trockenen Umgebung bei einer Temperatur von bis zu 50°C.

Wartung und Reinigung

Der Wagen ist wartungsfrei. Die Wartung selbst besteht nur in der eventuellen Reinigung des Wagens von Staub und Schmutz. Dies kann mit einem feuchten Tuch mit leichtem Zusatz von Reinigungsmittel geschehen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Lösungen.

Entsorgung

Wenn das Produkt unbrauchbar geworden ist, entsorgen Sie es gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.



Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Versuchen Sie nicht, den Wagen zu reparieren, es sei denn, Sie wurden dazu ausgebildet und autorisiert.