Gebrauchsanweisung für Gasflaschenwagen

Katalog Nr.: 101346 – 101350

Lagerung

Lagern Sie den Wagen bei Temperaturen bis zu 50°C in einer trockenen Umgebung. Höhere Lagertemperaturen beeinträchtigen die Gummiradmanschetten und die Fettpatronen in den Lagern..

Betrieb/Verwendung

Der Wagen ist für die Handhabung von Flaschen für technische Gase bis zu einem Gesamtgewicht von 300 kg ausgelegt. Der Wagen wird in vertikaler Position an der Flasche befestigt, seine Schaufel wird unter die Flasche geschoben, die Flasche wird mit einer Kette gesichert und der Wagen wird durch Druck auf die Griffe auf die Räder gekippt. Das dritte Rad des Wagens muss in Betriebsstellung gekippt und ordnungsgemäß gesichert sein. Der Wagen ist für das stoßfreie Handbeschichten bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h ausgelegt.
Der Wagen ist nicht für den Transport von Personen oder Tieren bestimmt.

Reinigung

Der Wagen kann mit einem feuchten Tuch mit leichtem Zusatz von Reinigungsmittel abgewischt werden, außer an den Radlagern, wo kein Wasser eindringen darf.

Wartung

Die Fettfüllungen der Lager reichen für die gesamte Lebensdauer des Wagens, müssen jedoch bei einem Unfall, bei Wassereinbruch oder bei offensichtlichen Verunreinigungen dieser Oberflächen ausgetauscht werden.

Sicherheit

Die oben genannten Anweisungen müssen beim Betrieb beachtet werden, um eine Überlastung oder ein Umkippen des Wagens zu vermeiden, insbesondere:
-die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten und den Wagen keinen Stößen aussetzen
-Überschreiten Sie nicht die Höchstgeschwindigkeit.
-keinen beschädigten Wagen verwenden.

Technische Parameter

Model	101346	101347	101348	101349	101350
Tragfähigkeit	150 kg	120 kg	300 kg	300 kg	250 kg
LxBxH (mm)	439x250x1350	439x250x1150	1026x800x970	1750x685x1050	600x650x1050
Raddurchmesser	200 mm	200 mm	400 mm	400 mm	200 mm
Lager	Gleitlager	Gleitlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager