

918023-918025**Montageanleitung**

1. Position bestimmen: Wählen Sie eine Stelle auf der Tischplatte, an der Sie die Kabeldurchführung anbringen möchten. Messen Sie die benötigte Lochgröße entsprechend der Kabeldurchführung aus und zeichnen Sie sie vorab auf die Tischplatte.

2. Loch bohren: Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist und keine anderen Teile des Tisches beschädigt werden. Verwenden Sie einen Bohrer mit Fräser, um das gewünschte Loch zu bohren. Achten Sie darauf, dass das Loch sauber und gratfrei ist.

3. Kabeldurchführung einsetzen: Setzen Sie die Kabeldurchführung in das vorbereitete Loch ein. Die Außenwand der Kabeldurchführung ist oft so konstruiert, dass sie sicher fixiert wird.

4. Kabeldurchführung sichern (optional): Bei Bedarf können Sie die Kabeldurchführung mit Silikon sichern.

5. Einrasten: Stellen Sie sicher, dass die Kabeldurchführung fest und stabil sitzt.