



1	podnož lavičky	podnož lavičky	podstawa ławki	Beine zur Bank	3x
2	zátka zkosená zadní	zátka skosená zadná	Tylna zaślepka skośna	Hintere abgeschrägte Endkappe	3x
3	zátka rektifikační přední	zátka rektifikačná predná	Przednia zaślepka regulacyjna	Vordere Stellfußkappe	3x
4	zátka čtyřhranná horní	zátka štvorhranná horná	Górna zaślepka kwadratowa	Obere Vierkantkappe	3x
5	šroub M8	skrutka M8	Śruba M8	Schrauben M8	18x

1



2



3

4

5



6



(CZ) Zátky naklepněte do podnoží dle přiloženého obrázku. Šrouby lehce přichyťte přes otvory podnože do desky a následně všechny dotáhněte.

(SK) Zátky naklepnite do podnoží podľa priloženého obrázka. Skrutky zľahka prichyťte cez otvory v podnoží k doske a následne ich všetky pevne dotiahnite.

(PL) Wbij zaślepki w nogi zgodnie z dołączonym rysunkiem. Lekko przykręć śruby przez otwory w nodze do blatu, a następnie dokręć wszystkie śruby.

(DE) Schlagen Sie die Endkappen gemäß der Abbildung in die Gestelle ein. Befestigen Sie die Schrauben zunächst leicht durch die Bohrungen im Gestell an der Tischplatte und ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest.



4

3

2