

**NÁVOD K MONTÁŽI (CZ)**

**Díl A** – Nohy **A** a **B** – spojit pomocí umělé spojky

**Díl C** – Víko otevřít a nasadit na smontovaný stojan

**MONTAGEANWEISS (DE)**

**Teil A** – Fuesse **A** und **B** zusammen verbinden, mit Kunststoffteil

**Teil C** – Kunststoffdeckel – geoeffnet und an der Fuessen einstecken

