

NÁVOD K MONTÁŽI (CZ)

Díl A – Pozice A – upevnit pomocí šroubů

Díl B – Plechové dno upevnit pomocí 4 šroubů ke 2 stojanům

Díl C – Nasadit 4 ks koleček

Díl D – Nasadit víko

MONTAGEANWEISS (DE)

Teil A – Zusammen mit Schrauben verbinden

Teil B – Blechboden mit 4 Schrauben befestigen an der 2 Fuesse

Teil C – Die Rollen 4 Stck einstecken

Teil D – Kunststoffdeckel einstecken

