

Návod k montáži dílenské skříňky

Návod na montáž dielenskej skrinky

Instrukcja montażowa szaf warsztatowych

Montageanleitung für Werkstattschrank

Katalogové číslo/ Katalógové číslo/ Numer katalogowy/ Katalognummer: 480003



Bezpečnostní varování

Skříňka musí být v přímém kontaktu se zdí, ve vodorovné pozici. Není vhodná pro těžká nářadí.

Bezpečnostné varovanie

Skrinka musí byť v priamom kontakte so stenou, vo vodorovnej pozícii. Nie je vhodná pre ťažké náradie.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Szafa musi być bezpośrednio przyległa do ściany, w pionowej pozycji. Nie nadaje się do ciężkich narzędzien.

Sicherheitswarnung

Der Schrank muss horizontal und in direktem Kontakt mit der Wand gestellt werden. Der Schrank ist nicht für schwere Werkzeuge geeignet.



	Komponente	Maße in mm (L x B x T)	Anzahl
01	Seitenwand	598x198x27	2
02	Trennplatte	598x182x18	2
03	Rückplatte	596x398x15	3
04	Ober-/Unterplatte	1197x200 x18	2
05	Regalboden	396 x140 x15	2
06	Regalbodenhalter	φ4	4
07	Tür	561x380x15	2
08	Hängebeschlag	90x68x22	2







