

### Liste der Bestandteile für Arbeitsstuhl 208100

Code 1	Code 2	Beschreibung	Menge (Stk.)
4015	208025	Sitzfläche PU	1
2839	208018	Gasdruckfeder	1
1013	208016	Verchromtes Gestell mit Stütze	1
1020	208038	Kreuz BS-Alpha	1
1102	208048	Gleiter	5
		Schraube mit Halbrundkopf M6x20	4
		Papierschachtel für den Stuhl Torino	1
		Unterlage unter dem Stuhl niedrig	4

### Montageanleitung für den Laborhocker

1. Gleiter am Kreuz befestigen
2. Die Gasfeder leicht ins Kreuz einstecken
3. Gestell mit der Sitzfläche an Gasdruckfeder einstecken

