

Liste der Bestandteile für Arbeitsstuhl 117148			
Code 1	Code 2	Beschreibung	Menge (Stk.)
4004		Rückenlehne Tulip	1
4005		Sitzfläche tulip	1
4001		Haube Snodo	1
1045	208039	Stuhlkreuz	1
2601	208019	Permanentkontakt (komplet)	1
8423	208020	Blech unter der Sitzfläche, Hebel	1
2809	208021	Gasdruckfeder schwarz- die Kappe entfernen, falls vorhanden!!!	1
2900	208024	Gasdruckfederhaube teleskopische	1
1101	208073	Gummirolle Durchmesser 11	5



Zierschraube M6 x 20 – 4x – befest. : Blech unter Sitzfl. - Sitzfläche



Schraube 4,8 x 22 – 2 x – befest. : pern. Kontakt - Rückenlehne



Imbus M6x20 + Unterlage 6 - befest. : pern. Kontakt – Rückl Art. 1101

Art. 1045

1. Rollen bzw. Gleiter am Kreuz befestigen
2. auf die Gasdruckfeder 2809 die Haube 2900 einstecken
3. Gasdruckfeder ins Kreuz einsetzen
4. Sitzfläche mit Gadruckfeder befestigen
5. Gelenk der Rückenmechanik 2601 in die Rückenlehne 4001 einsetzen und mit der oberen Schraube (1) befestigen – kürzeres Gewinde
6. Gelenk der Rückenmechanik einer Sitzfläche 2601 einsetzen und mit der Schraube (2) befestigen – längeres Gewinde

Instandhaltung :

1. regelmäßig Schrauben anziehen - Nr.. 1 a Nr. 2
2. die Oberfläche leicht nur mit lauwarmem Wasser und Spülmittel abwischen (keine organische Lösungsmittel verwenden)

Ohne Armlehnen, klein Paket