

Liste der Bestandteile für Arbeitsstuhl 300102			
Code 1	Code 2	Beschreibung	Menge (Stk.)
4004		Rückenlehne Tulip	1
4005		Sitzfläche tulip	1
4001		Haube Snodo	1
1045	208039	Stuhlkreuz	1
2714	208035	Haube für up & down länger	1
2716	208036	Unterhaube der Mechanik	1
2809	208021	Gasdruckfeder schwarz- die Kappe entfernen, falls vorhanden!!!	1
2900	208024	Gasdruckfederhaube teleskopische	1
1101	208073	Gummirolle Durchmesser 11	5
2713	208034	Lama up & down	1
2711	208033	Synchronmechanik	1
2475	208001	Armlehne Kunststoff Golf (Stk.)	2



1. Rollen bzw. Gleiter am Kreuz befestigen
2. Auf Gasdruckfeder 2809 die Haube 2900 einstecken
3. Gasdruckfeder mit dem Kreuz befestigen
4. Sitzfläche auf Gasdruckfeder einstecken
5. Auf Synchronmechanik 2711 die Haube 2714 einstecken und mit 4 Schrauben 4,8x1,8 zusammenschrauben. Dann gleich an mit der Rückenlehne befestigte Lama einstecken.

Instandhaltung :

1. die Oberfläche leicht nur mit lauwarmem Wasser und Spülmittel abwischen (keine organische Lösungsmittel verwenden)

inkl. Armlehnen, klein Paket