

Liste der Bestandteile für Arbeitsstuhl 300103			
Code 1	Code 2	Beschreibung	Menge (Stk.)
4004		Rückenlehne Tulip	1
4005		Sitzfläche tulip	1
4001		Haube Snodo	1
1045	208039	Stuhlkreuz	1
2601	208019	Permanentkontakt (komplet)	1
8423	208020	Blech unter der Sitzfläche, Hebel	1
2809	208021	Gasdruckfeder schwarz- die Kappe entfernen, falls vorhanden!!!	1
1022	208022	Verlängerung des Gestells schwarz	1
1023	208023	Stützring chrom/schwarz	1
1103	208027	Gleiter	5
2475	208001	Armlehne Kunststoff Golf (Stk.)	2



Zierschraube M6 x 20 – 4x – bef.: Blech unter Sitzl. - Sitzfläche



Schraube 4,8 x 22 – 2 x – bef. : Permkontakt - Rückenlehne



Imbus M6x20 + Unterl. 6 - bef. : Permkontakt – Rückenl.



Zierschraube M6 x 20 – 6x – bef. : Armlehnen - Sitzfläche

1. Rollen bzw. Gleiter am Kreuz befestigen
2. Verlängerung 1022 auf das Kreuz und auf das Kreuz Stützring 1023 einstecken
3. Gasdruckfeder auf Stützring einstecken
4. Sitzfläche auf Gasdruckfeder einstecken
5. Gelenk der Rückenmechanik 2601 in die Rückenlehne 4001 einsetzen und mit der oberen Schraube (1) befestigen – kürzeres Gewinde
6. Gelenk der Rückenmechanik einer Sitzfläche 2601 einsetzen und mit der Schraube (2) befestigen – längeres Gewinde
7. Armlehnen 2475 zur Sitzfläche 4005 mit Schrauben M6x20 fest befestigen

Instandhaltung :

1. Schrauben regelmäßig anziehen - Nr. 1 a Nr. 2
2. die Oberfläche leicht nur mit lauwarmem Wasser und Spülmittel abwischen (keine organische Lösungsmittel verwenden)

Inkl. Armlehnen, klein Paket