Liste der Bestandteile für Arbeitsstuhl 300104			
Code 1	**Code 2**	**Beschreibung**	**Menge (Stk.)**
4004		Rückenlehne Tulip	1
4005		Sitzfläche tulip	1
4001		Haube Snodo	1
1045	208039	Stuhlkreuz	1
2713	208034	Lama up & down	1
2711	208033	Synchronmechanik	1
2809	208021	Gasdruckfeder schwarz- **die Kappe entfernen, falls vorhanden!!!**	1
1022	208022	Verlängerung des Gestells schwarz	1
1023	208023	Stützring chrom/schwarz	1
1103	208027	Gleiter	5
2714	208035	Haube für up & down länger	1
2716	208036	Unterhaube der Mechanik	1
2475	208001	Armlehne Kunststoff Golf (Stk.)	2

Art. 4004

Art. 4001



Art.2601

Art. 4005

Art. 2711 + 2713 + 2714

Art. 2475

Zierschraube M6 x 25– 4x – bef.: Synchronmech. - Sitzfläche

Art. 2716

Art. 1023

Schraube 4,8 x 22 – 2 x – bef. : pern. Kontakt - Rückenlehne

Art. 1103

Imbus M6x30 + Unter. 6 – 2 x – Permkont. – Rückl. + kryt snodo

Art. 1022

Schraube 4,8 x 22 – 2 x – bef.: Synchronmech.- Rückenlehne

Art. 1045

Zierschraube M6 x 20 – 3x + 3x - bef: Armlehne - Sitzfläche

1. Rollen bzw. Gleiter am Kreuz befestigen
2. Verlängerung 1022 auf das Kreuz und auf das Kreuz Stützring 1023 einstecken
3. Gasdruckfeder auf Stützring einstecken
4. Sitzfläche auf Gasdruckfeder einstecken
5. Auf Synchronmechanik 2711 die Haube 2714 einstecken und mit 4 Schrauben 4,8x1,8 zusammenschrauben. Dann gleich an mit der Rückenlehne befestigte Lama einstecken

Instandhaltung :
1. die Oberfläche leicht nur mit lauwarmem Wasser und Spülmittel abwischen (keine organische Lösungsmittel verwenden)

Ohne Armlehnen, klein Paket