

## MONTAGEANLEITUNG FÜR METALLSPIND MIT SITZBANK UND REGALBODEN



### MONTAGE DER SITZBANK UND REGALBODENS

1. Sitzbank und Schrank mit gelieferten Schrauben (2x) verschrauben.



2. Regalboden zwischen die Beine der Sitzbank aufstecken und mit dem Schrank und Beinen mittels Schrauben befestigen.



## DREHRIEGELSCHLOSS-EINBAU



1. Stecken Sie den Schlosskörper durch das vorbereitete Loch in der Schranktür.



2. Das Schloss einrasten.



3. Die Lasche auf das Schloss legen und die Mutter einschrauben, dann festziehen. Verriegeln Sie die Tür und prüfen Sie die Funktion des Schlosses.



## ZYLINDERSCHLOSS-EINBAU



1. Stecken Sie den Schlosskörper durch das vorbereitete Loch in der Schranktür.



2. Das Schloss einrasten.



3. Die Lasche auf das Schloss legen und die Mutter einschrauben, dann festziehen. Verriegeln Sie die Tür und prüfen Sie die Funktion des Schlosses.

