

# GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ANTIRUTSCHBÄNDER

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die folgenden Richtlinien befolgen, um eine maximale Bandleistung in allen Bereichen zu gewährleisten.

## 1) Lagerung

Achten Sie darauf, dass das Material trocken und warm in der Original-Schutzverpackung aufbewahrt wird.

### 2) Vorbereitung der Oberfläche

Eine saubere, trockene Oberfläche ist unerlässlich. Verwenden Sie IPA-Reiniger, um alle Oberflächenverunreinigungen (Farbschuppen usw.) zu entfernen.

- Verwenden Sie KEINEN Methylalkohol/Benzin/Flüssiganzünder usw., da diese einen dünnen, öligen Rückstand hinterlassen.

Stellen Sie sicher, dass die Temperatur der vorbereiteten Oberfläche über 10 °C liegt.

### 3) Poröse Oberflächenversiegelung

Poröse Oberflächen müssen vor dem Auftragen versiegelt werden, um zu verhindern, dass Wasser den Klebstoff zersetzt. Ideal sind durchdringende Beschichtungen, die für poröse Oberflächen bestimmt sind - wir empfehlen die durchdringende Beschichtung PRIMER (Katalognummer 262110).

<u>Anwendung für diese Grundierung</u> - Eine dünne Schicht mit einem Pinsel auf die zu reinigende Oberfläche auftragen und trocknen lassen.

#### 4) Anwendung von Klebeband

Ziehen Sie einen Teil der abziehbaren Folie ab, drücken Sie den Kleber fest auf die vorbereitete Oberfläche und ziehen Sie die Folie langsam ab, während Sie das Band anbringen. Achten Sie darauf, dass das Band nicht gedehnt wird.

#### 5) Fertigstellung

Drücken Sie das Klebeband nach dem Anbringen mit gleichmäßigem Druck fest an. Wir empfehlen, die Kanten mit EDGE FIX-Kleber (Katalognummer 262109) zu versiegeln, um die Lebensdauer des Bandes zu verlängern. Verwenden Sie nur eine kleine Menge an den Rändern. Bei ordnungsgemäßer Anwendung ist die neue rutschfeste Oberfläche sofort begehbar, der maximale Nutzen des Klebesystems wird nach 48 Stunden erreicht.