

## **HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER MARKIERUNGSBÄNDER**

### **VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE**

Alle Oberflächen sollten vor dem Auftragen sauber, trocken und staubfrei sein. Stark verschmutzte oder ölige Oberflächen sollten mit einem geeigneten Entfettungsmittel gereinigt werden. Nach der Anwendung sollten sie mit sauberem Wasser gereinigt werden. Lassen Sie die Oberfläche anschließend trocknen.

### **VERKLEBEN**

Beginnen Sie mit dem Verkleben von einem Ende aus. Drücken Sie fest zu, während Sie die Luftblasen zum anderen Ende schieben. Bei längeren Linien oder Markierungen empfiehlt es sich, für ein präziseres Verfahren vorgezeichnete Markierungen zu verwenden.