

MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS TÜRSCHILD



1. MONTAGE DURCH VERKLEBEN

Für die Montage benötigen Sie: Messer, Gummi, Wasserwaage, Schere, doppelseitiges Klebeband, Tuch, Maßband, Bleistift

- 1) Nehmen Sie die Platte aus der Verpackung und entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie.
- 2) Messen Sie den gewünschten Standort des Tisches aus (Empfehlung: neben der Tür, auf der Seite, wo sich der Türgriff befindet, messen Sie 170 cm vom Boden aus, markieren Sie das Maß mit einem Bleistift, etwas tiefer, messen Sie 10 cm von der Kante der Türverkleidung aus, markieren Sie mit einem Bleistift).
- 3) Wischen Sie Staub oder andere Verschmutzungen mit einem Tuch an der Klebestelle von der Wand ab.
- 4) Bereiten Sie Quadrate aus Klebeband vor und kleben Sie sie in die Ecken der Rückseite der Platte (die Klebeschicht darf nicht berührt werden).
- 5) Legen Sie die Wasserwaage 1-2 mm über die Nivelliermarke und richten Sie sich nach der Luftblase.
- 6) Befestigen Sie die Platte vorsichtig an der Unterseite der Wasserwaage, so dass sie die Markierungen überlappt, und drücken Sie sie an die Wand
- 7) Drücken Sie die Platte an der Stelle, an der sich das Klebeband befindet, fest an die Wand und halten Sie sie 10 Sekunden lang fest.
- 8) Wischen Sie Schmutz und sichtbare Flecken an der Wand sorgfältig ab.

AUSTAUSCH DER GRAFIK

- 1) Entfernen Sie die Profile aus der Tabelle.
- 2) Ziehen Sie die abdeckende Antireflexionsfolie heraus und setzen Sie die Grafik in das Profil ein.
- 3) Bringen Sie die abdeckende Antireflexionsfolie wieder an und setzen Sie das Profil wieder in den Tisch ein.

1. MONTAGE DURCH BOHREN

Für die Montage benötigen Sie: Messer, Gummi, Wasserwaage, Maßband, Bleistift und Befestigungsmaterial je nach Wandtyp.

- 1) Packen Sie die Platte aus der Verpackung aus und entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie.
- 2) Messen Sie den gewünschten Standort des Tisches aus (Empfehlung: neben der Tür, auf der Seite, wo sich der Türgriff befindet, messen Sie 170 cm vom Boden aus, markieren Sie das Maß mit einem Bleistift, etwas tiefer, messen Sie 10 cm von der Kante der Türverkleidung aus, markieren Sie mit einem Bleistift).
- 3) Wischen Sie Staub oder andere Verschmutzungen an der Klebestelle mit einem Tuch von der Wand.
- 4) Entfernen Sie das/die Profil(e) vom Tisch - zum Platten der Tischbefestigungspunkte
- 5) Legen Sie die Wasserwaage 1-2 mm über die Libelle und richten Sie sich nach der Luftblase.
- 6) Befestigen Sie die Platte vorsichtig an der Unterseite der Wasserwaage, so dass sie die Markierungen überlappt, und drücken Sie sie an die Wand.
- 7) Zeichnen Sie Markierungen an die Stelle, an der der Tisch befestigt wird.
- 8) Bohren Sie die erforderlichen Löcher in der Mitte der eingezeichneten Markierungen.
- 9) Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein.
- 10) Positionieren Sie den Tisch und befestigen Sie ihn durch Eindrehen der Schrauben in den Dübeln..
- 11) Fügen Sie das/die Profil(e) wieder in die Tabelle ein.
- 12) Wischen Sie Schmutz und sichtbare Flecken an der Wand sorgfältig ab.