

MONTAGEANLEITUNG

FÜR PARKPLATZSPERRE-ABSPERRPFOSTEN



Katalognummer: 253019, 253020

Der BASIS-PARKPLATZSPERRE MIT ANKERPLATTE besteht aus einem 60x60 mm großen Ganzmetallprofil mit einer Höhe von 800 mm und einer Grundfläche von 190x190 mm, die 4 Löcher für Ankerbolzen enthält. Der Pfosten kann direkt mit M10-Ankerbolzen oder mit dem Montagefuß verankert werden.

Zwei Streifen aus reflektierender Folie heben den Pfosten bei schlechter Sicht hervor.

Verankerung

Die Verankerung hängt vom Untergrund ab.

1) Wenn der Untergrund stabil genug ist (Beton, Stein, hochwertiger Asphalt...), kann der Pfosten mit 4 M10-Ankerbolzen befestigt werden.

2) Wenn der Untergrund nicht kompakt ist (Falzziegel, Pflastersteine, Erde...), empfehlen wir die Verwendung eines Montagefußes. Dieser wird einbetoniert und nach dem Aushärten wird der Pfosten einfach aufgesetzt und festgezogen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Ankerbolzen zu kaufen.

