

MONTAGEANLEITUNG

FÜR PARKPLATZSPERRE-ABSPERRPFOSTEN



Katalognummer: 253021, 253022

Die Parkplatzsperre Schmetterling besteht aus einem 60x60 mm großen Ganzmetallprofil mit einer Höhe von 800 mm und einem Sockel von 190x190 mm, der 4 Löcher für Ankerbolzen enthält. Im Vergleich zur BASIC-Parkplatzsperre hat die MOTÝLEK-Parkplatzsperre 590 mm breite Schranken und kann direkt mit M10-Ankerbolzen oder mit Hilfe eines Montagefußes verankert werden.

Es wird mit dem Standard-FAB-Schloss (3 Schlüssel) entriegelt. Die Verriegelung erfolgt automatisch, wenn der Pfosten aufgerichtet wird. Zwei Streifen aus reflektierender Folie heben den Pfosten bei schlechter Sicht hervor.

Falten

Die Parksperre wird durch den FAB-Zylinder betätigt. Nachdem Sie den Schlüssel in das obere Schloss gesteckt haben, drehen Sie den Schlüssel nach rechts (im Uhrzeigersinn) und drücken ihn leicht in Richtung Boden. Damit wird der Posten freigeschaltet. Sie werfen nun den Schlüssel aus und lassen die Schranke spontan herunter. Wenn der Pfosten wieder in die aufrechte Position gebracht wird, wird er automatisch verriegelt. Ein Schlüssel ist zum Abschließen nicht erforderlich.

Verankerung

Die Verankerung hängt vom Untergrund ab:

1) Wenn der Untergrund stabil genug ist (Beton, Stein, hochwertiger Asphalt...), kann der Pfosten mit 4 M10-Ankerbolzen befestigt werden.

2) Wenn der Untergrund nicht kompakt ist (Falzziegel, Pflastersteine, Erde...), empfehlen wir die Verwendung eines Montagefußes. Dieser wird einbetoniert und nach dem Aushärten wird der Pfosten einfach aufgesetzt und festgezogen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Ankerbolzen zu kaufen.



1



2