

## Montageanleitung für das verschraubte Gestell



Bei der Montage unbedingt beachten, dass die Schrauben fest angezogen werden. Beim Aufbau ist dringend zu berücksichtigen, daß der unterste Regalboden möglichst tief (etwa 10 - 15 cm vom Boden) montiert wird. Mit der Bestückung der Regale sollte im untersten Regalboden begonnen werden. Das Regal ist im oberen Bereich an der Wand zu befestigen! Befestigungsmaterial liegt nicht bei!

1. Winkelprofile im Abstand von 30 cm flach auf den Boden legen. Regalblechböden im gewünschten Abstand lt. Abbildung bei der Vormontage handfest anziehen.
2. Bei dem oberen Regalboden Eckwinkel zur Aussteifung lt. Abbildung mit einschrauben.

Anschließend 4 Plastikfüße aufstecken, das Regal senkrecht aufstellen, ausrichten und die Schrauben fest anziehen. Aufgrund von Maßtoleranzen können sich, trotz sorgfältiger Herstellung, eventuell scharfe Kanten bei den Böden und Winkelprofilen bilden. Zur Vermeidung von Verletzungen empfehlen wir deshalb, vorbeugend die oben genannten Teile mittels Arbeitshandschuhen zu montieren.

Sicherheitshinweis! Wir können als Hersteller nur dann für Reklamationen haften, wenn das Regal ordnungsgemäß an der Rückwand, mindestens an zwei Stellen, fest angedübelt wurde. Bitte die Dübel nach jeweiligem Untergrund, ob Holz oder Beton, wählen.

