

## **Installation des Fahrradständers** **Universelle Anleitung für mehrere Modelle**

Schritt 1: Befestigen Sie die Schlitzle und den Rahmen mit Schrauben.

Schritt 2: Bestimmen Sie vor dem Bohren der Löcher die gewünschte Position aller Fahrradständers.

Schritt 3: Markieren Sie anhand der vorgegebenen Mittellinien aus Schritt 1 die Position der Löcher.

Schritt 4: Bohren Sie die Löcher entsprechend der Größe der Spreizankerbolzen an den entsprechenden Stellen.

Schritt 5: Reinigen Sie die Löcher mit einem Staubsauger oder Kompressor. Kein Wasser verwenden. Es ist sehr wichtig, die Löcher zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Spreizankers zu gewährleisten.

Schritt 6: Setzen Sie den Spreizanker in das Loch ein.

Schritt 7: Platzieren Sie den Ständer auf dem Spreizanker, befestigen Sie den Flansch und den Spreizbolzen mit der Spreizmutter.

Schritt 8: Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass sie fest an der Wand anliegt.

**Notiz: Das Verankerungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten**