

Installation des Fahrradständers

Schritt 1: Bestimmen Sie vor dem Bohren der Löcher die gewünschte Position aller Fahrradständers.

Schritt 2: Markieren Sie anhand der vorgegebenen Mittellinien aus Schritt 1 die Position der Löcher.

Schritt 3: Bohren Sie die Löcher entsprechend der Größe der Spreizankerbolzen an den entsprechenden Stellen.

Schritt 4: Reinigen Sie die Löcher mit einem Staubsauger oder Kompressor. Kein Wasser verwenden. Es ist sehr wichtig, die Löcher zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Spreizankers zu gewährleisten.

Schritt 5: Setzen Sie den Spreizanker in das Loch ein.

Schritt 6: Platzieren Sie den Ständer auf dem Spreizanker, befestigen Sie den Flansch und den Spreizbolzen mit der Spreizmutter.

Schritt 7: Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass sie fest an der Wand anliegt.