



### 1) Auspacken der Produkte

- einzelne Komponenten aus der Verpackung auspacken
- führen Sie die Demontage der Transportfüße am Werkstatttischbein durch!

### 2) Montage der Tischplatte

- Arbeitsplatte mit Schrauben HOLZSCHRAUBE 6 X 30 TORX 30 befestigen
- jeder Bein ist mit 6 Schrauben zu montieren
- Zurücksetzen der Beine siehe Zeichnung

### 3) Montage des Stegs

- der Steg wird am Beinrahmen montiert 4 x M6 Schraube x 10 + Unterlegscheibe 6 + Mutter M6

Transportsockel des Beins

