



Stellen Sie den Schrank auf den Kopf. Für die Installation des Rades verwenden Sie die M8\*16-Schraube und M8-Dichtung. Schrauben Sie 2 fixen Rollen auf der einen Seite, eine Lenkrolle und eine Bremsrolle auf der anderen Seite des Schrankes an.

			Menge
1			1
2	M8 Dichtung		16
3	M8*16 Schraube		16
4	5-Zoll-Bremsrad		1
5	5-Zoll-Vollrad		2
6	5-Zoll-Schwenkrad		1