

ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON BANDSPANNERN



Vorgehensweise beim Umreifen

Wickeln Sie das Band um den Gegenstand. Befestigen Sie die Klammer am Band gemäß den folgenden Anweisungen:

- Machen Sie eine Schlaufe am Ende des Bandes. Stellen Sie sicher, dass sie auf der Oberseite der Verpackung liegt.
- Halten Sie die Klammer mit den offenen Enden nach oben, wobei die offenen Enden nach links zeigen.
Führen Sie die Schlaufe durch die Klammer und haken Sie die entstandene Schlaufe an den Enden der Klammer ein.
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang mit dem anderen Ende des Bandes
- Ziehen Sie die Enden des Bandes von Hand fest

Halten Sie den Spanner mit der rechten Hand fest und drücken Sie den Haltehebel. Führen Sie das Band so unter die Druckplatte ein, dass seine Innenkante auch die Innenkante der Spannerabdeckung berührt. Lassen Sie den Haltehebel los.

Führen Sie das obere Ende des Bandes in den Spalt des Schneidwerks und in das Spannradein. Halten Sie den Spanner mit dem eingesteckten Band mit der linken Hand fest und ziehen Sie den Spannhebel mit der rechten Hand fest.

Lösen Sie den Spanner mit dem Haltehebel und schneiden Sie gleichzeitig das Band ab.

