



1

(5X10)
8x

Befestigen Sie die Seitenplatten mit 4 Schrauben an der Rückwand.

2

Schieben Sie den Türrahmen zwischen die Seitenplatten – Schrauben werden nicht benötigt.

3

(5X10)
2x

Montieren Sie die Bodenplatte. Die Vorderkante der Platte mit der abgerundeten Seite zeigt nach vorne (siehe Abbildung). Befestigen Sie die Platte mit 2 Schrauben.

4

(5X10)
6x

Montieren Sie die obere Platte. Vorder- und Rückseite mit jeweils 3 Schrauben befestigen.

5

1 2 3

Installieren Sie die Regalhalterungen.

6

Setzen Sie die Regalböden ein.