


BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN TRESOR

815025-815029



ÖFFNEN DER TÜR

- Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, danach drehen Sie den Griff.

SCHLIESSEN DER TÜR

- Drehen Sie den Griff und anschließend den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn.

MONTAGE

- Wählen Sie für Ihren Tresor einen stabilen, trockenen und sicheren Standort.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Tresor auf einer tragfähigen Fläche steht (zum Beispiel auf dem Boden).
- Bei Modellen mit Verankerungsbohrungen an der Rückseite und am Boden wählen Sie für die Befestigung nur eine Möglichkeit; befestigen Sie den Tresor nicht an beiden Seiten gleichzeitig.
1. Stellen Sie den Tresor an den ausgewählten Standort. Markieren Sie die Montagebohrungen auf dem Boden oder an der Wand mit einem Bleistift.
 2. Stellen Sie den Tresor beiseite und bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer 100 mm tiefe Montagelöcher.
 3. Stellen Sie den Tresor wieder an seinen Platz und richten Sie die Montagelöcher an den Bohrungen des Tresors aus. Führen Sie die Expansionsschrauben (im Lieferumfang enthalten) durch die Bohrungen in die Montagelöcher ein und ziehen Sie sie fest an.

