



Schlagerkorb

2 Sicherheit



Lesen Sie diese Anleitung vor Montage und Inbetriebnahme sorgfältig.
Heben Sie diese Anleitung zur weiteren Verwendung auf.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Schlagerkorb zur Präsentation und dem Verkauf von Waren im gewerblichen Bereich.

2.2 Einsatzbereiche

- Einsatzbereich nur in Innenbereichen oder vor Witterungseinflüssen geschützten Außenbereichen auf festem, ebenem und waagrechttem Untergrund!
- Beachten Sie die örtlichen Bau- und Sicherheitsbestimmungen sowie Vorschriften der Gesundheitsbehörden und Aufsichtsämter.

2.3 Warn- und Sicherheitshinweise



Warnung: Bei ungleichmäßiger Beladung oder Überladung und unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt kippen oder brechen.

Folge: Bruch des Produkts und Verletzungsgefahr für Personen und/oder Beschädigung von Gegenständen.

- ▶ Setzen Sie das Produkt nur auf festem, ebenem und waagrechttem Untergrund ein.
- ▶ Beladen Sie das Produkt nur gleichmäßig, nicht einseitig.
- ▶ Überladen Sie das Produkt nicht.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.
- ▶ Benutzen Sie ein defektes Produkt nicht weiter, lassen Sie dieses ggf. reparieren.
- ▶ Schließen Sie Gefährdung und Verletzungsgefahr für Personen aus.



Warnung: Bei der Montage oder beim Aufstellen des Produkts besteht Verletzungsgefahr.

Folge: Verletzung der Hände oder Füße durch Quetschen oder Abscheren.

- ▶ Achten Sie bei der Montage oder Aufstellung des Produkts auf die Verletzungsgefahr von Händen oder Füßen.



Warnung: Bei Überlastung des Produkts oder Ziehen/Hängen am Produkt kann das Produkt kippen oder brechen.

Folge: Umkippen oder Brechen des Produkts und Verletzungsgefahr für Personen und/oder Beschädigung von Gegenständen.


- ▶ Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, insbesondere Kinder, an das Produkt hängen oder auf das Produkt klettern.
- ▶ Achten Sie darauf, dass niemand in oder auf das Produkt steigt.

- Transportieren Sie das Produkt nur im leeren Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Wanzl-Ersatzteile.
- Führen Sie Wartungsarbeiten regelmäßig durch und dokumentieren Sie diese.
- Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch Wanzl-Fachpersonal oder von Wanzl autorisierten Firmen ausführen.

3 Technische Daten

Modell	Schlagerkorb
Tragfähigkeit	15 kg

3.1 Ansicht



1. Schlagerkorb (faltbar)
2. Bodenrost

4 Montage

